

5 / 8-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH



DGS-1005D / DGS-1008D

- Quick Installation Guide+
- Руководство по быстрой установке+
- Guía de Instalación Rápida+
- Guia de Instalação Rápida+
- 快速安裝指南+
- Petunjuk Pemasangan Cepat+
- クイックインストールガイド+

Quick Installation Guide

DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Check Your Package Contents

These are the items included with your DGS-1005D / DGS-1008D purchase:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
with Product Document



Quick Installation Guide



DC Power Adapter

⚠ Note :

Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.



Notice Before Setting Up the DGS-1005D / DGS-1008D

The setup of the Switch can be performed using the following steps:

- Install the DGS-1005D / DGS-1008D in a fairly cool and dry place. See Technical Specification for the acceptable operation temperature and humidity ranges.
- Install the Switch in a site free from strong electromagnetic source, vibration, dust, and direct sunlight.
- Leave at least 10cm of space at the left and right hand side of the Switch for ventilation.
- Visually inspect the DC power jack and make sure that it is fully secured to the power adapter.

⚠ Do not stack any device on top of the Switch.

Connecting the DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Switch to Your Network



A. Power:

Power is supplied through an external DC power adapter. Check the technical specification section for information about the DC power input voltage. Since the DGS-1005D / DGS-1008D does not include a power button, plugging its power adapter into a power outlet will immediately power it on.

B. Gigabit Ethernet Ports

These ports support network speeds of 10Mbps, 100Mbps or 1000Mbps, and can operate in half- and full- duplex transfer modes. These ports also support automatic MDI/MDIX crossover detection, which gives the Switch true, “plug and play” capabilities. Just connect any network cable between the Switch and the device, and The Switch will automatically detect the settings of the device and adjust itself accordingly.

LED Indicators



DGS-1005D



DGS-1008D

The LED Indicators will allow you to monitor, diagnose and troubleshoot any potential problem with the switch, connection or attached devices.

A. System Power:

The LED indicator lights green when the Switch is receiving power, otherwise, it is off.

B. Link / Act:

These LED indicators are lighted up when there is a secure connection (or link) to any ports. The LED indicators blink whenever there is reception or transmission (i.e. Activity-Act) of data occurring at a port.

C. Speed 1000/100/10Mbps

The LED indicator lights green when the port is connected to a 1000Mbps Ethernet station, and amber when connected to a 100M Fast Ethernet device. The indicator remains off when the port is connected to a 10Mbps Ethernet device.

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868

24/7(24Hrs, 7days a week) technical support

<http://www.dlink.com.au>

e-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: 1800-222-002

9.00 AM to 9.00 PM. All days

<http://www.dlink.co.in/support/productsupport.aspx>

Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand:

Tel: +62-21-5731610 (Indonesia)

Tel: 1800-882-880 (Malaysia)

Tel: +65 6501 4200 (Singapore)

Tel: +66-2-719-8978/9 (Thailand)

24/7, for English Support Only

<http://www.dlink.com.sg/support/>

e-mail: support@dlink.com.sg

Korea:

Tel: +82-2-2028-1815

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.d-link.co.kr>

e-mail: arthur@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900

24/7(24Hrs, 7days a week) technical support

<http://www.dlink.co.nz>

e-mail: support@dlink.co.nz

D-Link®

Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Egypt:

Tel: +202-2919035 or +202-2919047
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://support.dlink-me.com>
Email: support.eg@dlink-me.com

Iran:

Te: +98-21-88880918,19
Saturday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://support.dlink-me.com>
Email : support.ir@dlink-me.com & support@dlink.ir

Israel:

Magshimim 20, Petach Tikva 49348
Website: www.dlink.co.il
Main Tel: 972-3-9215173
Customer Support Tel: 972-3-9212886

Pakistan:

Tel: +92-21-4548158 or +92-21-4548310
Monday to Friday 10:00am to 6:00pm
<http://support.dlink-me.com>
E-mail: zkashif@dlink-me.com

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
<http://www.d-link.co.za>

Turkey:

Tel: +90-212-2895659
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
<http://www.dlink.com.tr>
e-mail: turkiye@dlink-me.com
e-mail: support@d-link.co.za

U.A.E and North Africa:

Tel: +971-4-4278127 (U.A.E)
Sunday to Thursday 9.00AM to 6.00PM GMT+4
Web: <http://www.dlink-me.com>
E-mail: support.me@dlink-me.com

Saudi ARABIA (KSA):

Telephone : +966 01 217 0008
Facsimile : +966 01 217 0009
e-mail: Support.sa@dlink-me.com
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM

D-Link®
Building Networks for People

Руководство по быстрой установке DGS-1005D / DGS-1008D

Настольный коммутатор Gigabit Ethernet с 5 / 8 портами

Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки DGS-1005D / DGS-1008D входит следующее:



DGS-1005D
DGS-1008D



Компакт-диск
(содержит ПО,
Руководство
пользователя и
гарантию)



Руководство по
быстрой установке



Адаптер питания
постоянного тока



Замечание:

Использование источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.

Прежде чем начать настройку DGS-1005D / DGS-1008D


Для установки коммутатора необходимо сделать следующие шаги:

- A.** Установите DGS-1005D / DGS-1008D в достаточно сухом и прохладном месте.
В технических характеристиках приведены допустимые диапазоны рабочих температур и влажности.
- B.** Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибрации, пыли и прямых солнечных лучей.
- C.** Оставьте как минимум 10 см свободного пространства спереди и сзади коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.
- D.** Осмотрите шнур питания и убедитесь, что он надежно подключен к адаптеру питания.



Не размещайте никаких устройств на коммутатор.

Подключение коммутатора DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit к сети



DGS-1005D



DGS-1008D

A. Разъем питания

Питание подается через внешний адаптер питания постоянного тока. В технических характеристиках приведены допустимые диапазоны рабочих температур и влажности. Поскольку DGS-1005D / DGS-1008 не имеют кнопки питания (Power), подключение адаптера питания непосредственно к розетке питания включит устройство.

B. Порты Gigabit Ethernet

Эти порты поддерживают скорость передачи 10 Мбит/с, 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с и могут работать в полу- и полнодуплексном режимах. А также эти порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX и технологию "plug and play". Подключите любой сетевой кабель между коммутатором и устройством, и коммутатор автоматически обнаружит параметры устройства и установит свои соответствующие настройки.

Индикаторы



DGS-1005D



DGS-1008D

Индикаторы позволяют управлять, обнаруживать и выявлять некоторые возможные проблемы коммутатора или подключенных устройств.

A. Power

Индикатор горит зеленым светом при включенном питании коммутатора, и не горит – в противном случае.

B. Link / Act

Индикаторы загораются зеленым при успешном соединении (Link) с подключенными к ним устройствами. Индикаторы мигают зеленым при приеме или передаче данных по соответствующему порту (Act).

C. Speed 1000/100/10Mbps (Datenübertragungsrate)

Индикатор горит зеленым при подключении устройства 1000 Мбит/с Ethernet, желтым – при подключении устройства 100 Мбит/с 100M Fast Ethernet, или не горит при подключении устройства 10 Мбит/с Ethernet.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People

Notes

Guía de instalación rápida DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Comprobar el contenido del paquete

Estos son los elementos incluidos con el DGS-1005D / DGS-1008D:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
con documentación
del producto.



Guía rápida de
instalación.



Adaptador de
alimentación



Nota :

El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.

Antes de configurar el conmutador Gigabit DGS-1005D / DGS-1008D

La configuración del conmutador se realiza siguiendo los pasos que se indican a continuación:

- A.** Instale el DGS-1005D / DGS-1008D en un lugar fresco y seco. En las Especificaciones técnicas se indica el rango aceptable de temperatura y humedad de funcionamiento.
- B.** Instale el conmutador en un lugar en el que no haya potentes fuentes electromagnéticas, vibraciones ni polvo, y en el que no reciba la luz solar directa.
- C.** Deje al menos 10 cm de espacio libre a ambos lados del conmutador para la ventilación.
- D.** Compruebe visualmente el jack de alimentación DC y asegúrese de que está correctamente conectado al adaptador de alimentación.



No ponga nada sobre el conmutador.

Conexión del conmutador Gigabit DGS-1005D / DGS-1008D a la red



DGS-1005D



DGS-1008D

A. Alimentación

La alimentación se suministra por medio de un adaptador de alimentación DC externo. En el apartado de especificaciones técnicas figura información sobre el voltaje de entrada de la corriente DC. Dado que el DGS-1005D / DGS-1008D no dispone de botón de encendido-apagado, al conectar el adaptador de alimentación a una toma de alimentación, el dispositivo se enciende inmediatamente.

B. Puertos Gigabit Ethernet

Estos puertos admiten velocidades de red de 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps, y pueden funcionar en modo de transferencia half-duplex y full-duplex. Además admiten detección MDI/MDIX crossover automática, que le da al conmutador reales capacidades «plug and play». Con sólo conectar cualquier cable de red entre el conmutador y el dispositivo, el conmutador automáticamente detectará los parámetros del dispositivo y se ajustará convenientemente.

Indicadores LED



DGS-1005D



DGS-1008D

Los indicadores LED le permiten monitorizar, realizar diagnósticos y solucionar problemas con el conmutador, la conexión o los dispositivos que estén conectados.

A. Power

Este indicador se ilumina en verde cuando el Conmutador reciba corriente, de lo contrario, estará apagado.

B. Link / Act

Estos indicadores LED se iluminan cuando hay una conexión segura (o enlace) en cualquiera de los puertos. Los indicadores LED parpadean cuando se produce una excepción o transmisión (Act-Actividad) en un puerto.

C. Speed 1000/100/10Mbps (Velocidad a 1000/100/10 Mbps)

El indicador LED se ilumina en verde cuando el puerto está conectado a una estación Ethernet a 1000 Mbps, y en ámbar cuando está conectado a un dispositivo Fast Ethernet a 100 Mbps. El indicador permanece apagado cuando el puerto está conectado a un dispositivo Ethernet a 10 Mbps.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO	HORARIO
Argentina	0800 - 12235465	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
Colombia	01800 - 9525465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Costa Rica	0800 - 0521478	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Ecuador	1800 - 035465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
El Salvador	800 - 6335	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Guatemala	1800 - 8350255	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
México	01800 - 1233201	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Panamá	011 008000525465	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Perú	0800 - 00968	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
República Dominicana	18887515478	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Venezuela	0800 - 1005767	Lunes a Viernes 06:30am a 19:30pm

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

D-Link®
Building Networks for People

Notes

Guia de instalação rápida

DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Verificar o conteúdo do pacote

Estes são os itens que estão incluídos no DGS-1005D / DGS-1008D que comprou:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
com Documentação
do produto



Manual de Instalação
Rápida



Adaptador de
Alimentação



Nota :

A utilização de uma fonte de alimentação com uma voltagem diferente vai danificar e anular a garantia deste produto.

Aviso antes de configurar o switch Gigabit Ethernet

DGS-1005D / DGS-1008D


Para configurar o switch tem de executar os seguintes passos:

- Instale o DGS-1005D / DGS-1008D num local suficientemente fresco e seco. Consulte as Especificações técnicas para conseguir uma temperatura de funcionamento e humidade aceitáveis.
- Instale o switch num local sem uma fonte electromagnética forte, vibração, poeira e luz directa do sol.
- Deixe pelo menos 10 m de espaço do lado esquerdo e do lado direito do switch para ventilação.
- Inspeccione visualmente a ficha de corrente CC e certifique-se de que está correctamente introduzida no adaptador de corrente.



Não empilhe dispositivos no switch.

Ligar o switch Gigabit Ethernet DGS-1005D / DGS-1008D à sua rede



DGS-1005D



DGS-1008D

A. Fonte de alimentação

A corrente é fornecida através de um adaptador de corrente CC externo. Verifique o capítulo das especificações técnicas para obter informações sobre a tensão de entrada da corrente CC. Uma vez que o DGS-1005D / DGS-1008D não inclui um botão de corrente, quando ligar o seu adaptador de corrente a uma saída de corrente este fica imediatamente ligado.

B. Portas Gigabit Ethernet

Estas portas suportam velocidades de rede de 10 Mbps, 100 Mbps ou 1000 Mbps e podem funcionar nos modos de transferência half-duplex e full-duplex. Estas portas também suportam a detecção automática de ligação MDI/MDIX, o que concede ao switch verdadeiras funcionalidades de “plug and play”. Basta ligar qualquer cabo de rede entre o switch e o dispositivo, e o switch vai detectar automaticamente as definições do dispositivo e ajustá-lo conforme necessário.

Indicadores LED



DGS-1005D



DGS-1008D

Os indicadores LED permitem-lhe monitorizar, diagnosticar e solucionar quaisquer potenciais problemas com o switch, com a ligação ou com dispositivos anexados.

A. Power

Este indicador mostra luz verde quando o switch está recebendo energia, em outro caso, ele fica desligado.

B. Link / Act

Este LED ficará aceso indicando conexão segura para qualquer porta. Este LED pisca quando ocorre recepção ou transmissão de dados nesta porta.

C. Speed 1000/100/10Mbps (Velocidade a 1000/100/10 Mbps)

O indicador LED acende uma luz verde quando a porta está ligada a uma estação Ethernet de 1000 Mbps, e acende uma luz âmbar quando está ligada a um dispositivo Ethernet a 100 Mbps. O indicador permanece desligado quando a porta está ligada a um dispositivo Ethernet de 10 Mbps.

Suporte Técnico

Você pode encontrar atualizações de software e documentação de usuário no site da D-Link Brasil.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o período de vigência da garantia deste produto.

Suporte Técnico para clientes no Brasil:

Horários de atendimento:

Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 21:00h,
Sábado, das 8:00h às 20:00h

Website para suporte: www.dlink.com.br/suporte

e-mail: suporte@dlink.com.br

Telefones para contato:

Clientes de São Paulo: 2185-9301
Clientes das demais regiões: 0800 70-24-104

D-Link®
Building Networks for People

Notes

快速安裝手冊

DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8埠Gigabit節能型交換器

確認您的包裝內容物

您所購買DGS-1005D / DGS-1008D包裝內包含下列品項：



DGS-1005D
DGS-1008D



光碟片



快速安裝手冊



DC外接式電源供應器

⚠ 注意：

使用不同電壓範圍之電源供應器可能導致設備因此而故障，將不在保固範圍之內。

安裝DGS-1005D / DGS-1008D前注意事項

請依照下列步驟安裝交換器：

- 請將DGS-1005D / DGS-1008D放置於涼爽乾燥處，請參照技術規格所示交換器可容許之操作溫度及濕度範圍。
- 交換器擺放位置需遠離電磁干擾源、震動、灰塵及直接日曬處。
- 交換器兩側請至少保留10cm以上空間，以維持良好通風。
- 目視檢查DC電源插孔，確保當外接式電源供應器插入時的安全。

⚠ 請勿將任何物品堆置於交換器之上。

將DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit 『節能型』 交換器連接至您的網路



DGS-1005D



DGS-1008D

A. 電源

本交換器透過外接式電源供應器提供所需電源。請參考技術規格DC電源輸入電壓適用範圍。DGS-1005D / DGS-1008D無電源開關按鈕，當電源供應器接入交換器電源插孔便會立即啟動交換器。

B. Gigabit乙太網路連接埠

連接埠支援10Mbps，100Mbps或1000Mbps傳輸速率，可執行半雙工及全雙工傳輸模式。這些連接埠尚支援MDI/MDIX跳接線自動偵測，提供交換器達到真正隨插即用的能力。只要以任何網路線連結交換器及任何設備，交換器便可自動偵測連線狀態，依據偵測結果調整傳輸模式。

LED 狀態指示燈



DGS-1005D



DGS-1008D

LED狀態指示燈讓您可以即時檢視、診斷及處理交換器、連接或介接設備可能發生的潛在問題。

A. System Power:

LED狀態指示燈電源正常供給綠燈恆亮，LED未亮則無電源。

B. Link / Act:

各連接埠LED狀態指示燈恆亮表示連線正常。燈號閃爍則為該連接埠正在傳輸資料。

C. Speed 1000/100/10Mbps

LED狀態指示燈為綠燈表示該連接埠傳輸速率為1000Mbps，黃色表示傳輸速率為100Mbps，無亮燈則表示傳輸速率為10Mbps。

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00
(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

D-Link[®]
Building Networks for People

Notes

Petunjuk Pemasangan Cepat DGS-1005D / DGS-1008D

Gigabit Desktop Switch 5 / 8-Port

Periksa Isi Paket

Berikut ini adalah barang-barang yang termasuk dalam pembelian DGS-1005D / DGS-1008D:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
with Product Document



Petunjuk pemasangan
cepat



DC Power Adapter

⚠ Catatan:

Menggunakan sumber daya dengan tegangan yang salah dapat menimbulkan kerusakan dan membatalkan garansi dari produk ini.

Sebelum memasang DGS-1005D / DGS-1008D

Perhatikan petunjuk-petunjuk pemasangan Switch berikut ini:

- Letakkan DGS-1005D / DGS-1008D pada tempat yang sejuk dan kering. Lihat Spesifikasi Teknis untuk mengetahui temperature operasi dan tingkat kelembapan yang cocok.
- Letakkan Switch di tempat yang bebas dari sinyal electromagnetic yang kuat, getaran, debu, dan sinar matahari langsung.
- Berikan jarak paling sedikit 10cm pada sebelah kiri dan kanan Switch untuk ventilasi.
- Periksa secara visual colokan listrik DC dan pastikan sudah terpasang dengan baik di power adapter.

⚠ Jangan letakkan barang apapun di atas Switch.

Menghubungkan Gigabit Switch DGS-1005D / DGS-1008D ke Jaringan



DGS-1005D



DGS-1008D

A. Daya Listrik

Daya Listrik diperoleh dari external DC power adapter. Periksa spesifikasi teknis untuk informasi mengenai tegangan masukan DC. Karena Switch ini tidak memiliki tombol power, ketika power adaptor dipasang Switch akan langsung hidup.

B. Port-port Gigabit Ethernet

Port-port ini dapat mendukung kecepatan jaringan 10Mbps, 100 Mbps atau 1000Mbps, dan dapat beroperasi pada mode half- dan full- duplex. Port-port ini juga mendukung deteksi MDI/MDIX secara otomatis, yang membuat Switch ini menjadi, “plug and play”. Jadi dengan hanya menghubungkan kabel jaringan antara Switch dan peralatan, Switch akan mendeteksi setting dari peralatan dan menyesuaikan secara otomatis.

Lampu LED



DGS-1005D



DGS-1008D

Lampu LED dapat digunakan untuk membantu memonitor, diagnosa, dan menyelesaikan masalah jika terjadi masalah pada switch atau koneksi.

A. System Power

Lampu ini hidup dengan warna hijau jika Switch mendapat daya listrik, jika tidak ada listrik, lampu akan mati.

B. Link / Act:

Lampu-lampu LED ini akan hidup jika port terhubung ke peralatan dengan baik. Lampu-lampu LED akan berkedip jika terjadi perpindahan data pada port-port tersebut.

C. Speed 1000/100/10Mbps

Lampu-lampu LED ini akan hidup dengan warna hijau jika port terhubung ke peralatan 1000Mbps Ethernet, dan warna kuning jika port terhubung ke peralatan 100Mbps Fast Ethernet. Lampu tetap mati jika port terhubung ke peralatan 10Mbps Ethernet.

Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

D-Link[®]
Building Networks for People

Notes

クイックインストールガイド DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8 ポート ギガビット デスクトップスイッチ

パッケージ内容

DGS-1005D / DGS-1008Dのパッケージには以下のものが含まれます。



DGS-1005D
DGS-1008D



マニュアル搭載
CD-ROM



クイックインストール
ガイド



DC電源アダプタ

! 本製品に不適切な電源電圧での使用は破損を招き、保証が無効となります。

DGS-1005D / DGS-1008Dの設置を行う前に

スイッチの設置は以下の点にご留意の上行ってください。

- A.** 本製品は、高温多湿となる場所を避けて設置してください。動作温度と湿度の許容範囲については、技術仕様を参照してください。
- B.** 本製品は強い電磁場が発生するような場所や、振動、ほこり、および直射日光を避けて設置してください。
- C.** 通気のため、スイッチの左右には最低でも10センチ以上の空間を確保してください。
- D.** DC電源ジャックがしっかりと電源アダプタに接続されているか確認してください。

! 本製品の上に他の製品を載せないでください。

DGS-1005D/DGS-1008Dギガビットスイッチのネットワークへの接続



DGS-1005D



DGS-1008D

A. 電源

電源は外部DC電源アダプタ経由で供給されます。入力電圧については技術仕様の章を参照してください。本製品には電源ボタンがないため、電源アダプタをコンセントに差し込むことにより電源投入となります。

B. ギガビットイーサネットポート

これらのポートは10Mbps、100Mbps、1000Mbpsに対応し、半二重および全二重通信モードで動作します。また、Auto MDI/MDI-X機能を搭載し、プラグアンドプレイ環境を提供します。本製品とデバイス間をネットワークケーブルで接続するだけで、自動的にデバイスの設定内容を検出し、自動的に調整を行います。

LED表示



DGS-1005D



DGS-1008D

LED表示によりスイッチや接続するデバイス、またそのコネクションにおいて生じる問題のモニタ、診断およびトラブルシューティングが可能になります。

A. System Power

本製品に電源が投入されると本LEDは緑に点灯します。電源オフ時には消灯します。

B. Link / Act

これらのLEDは、そのポートにコネクション(またはリンク)が確立している時に点灯します。点滅時はそのポートにおいてデータの送受信が行われていることを示します。

C. Speed 1000/100/10Mbps

これらのLEDは、そのポートに1000Mbpsイーサネットデバイスとのコネクションが確立されている場合には緑に点灯し、100Mファストイーサネットデバイスとの接続時には黄色に点灯します。10Mbpsイーサネットデバイスとの接続時には消灯されたままになります。

テクニカルサポート

この度はD-Link製品をお買い上げ頂きありがとうございます。詳細情報やサポート情報の取得、および製品のアップデートやユーザマニュアルのダウンロードはD-LinkのWebサイト (www.dlink-jp.com) から行えます。

Technical Support

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記弊社Webサイトからユーザ登録及び新製品登録を行っていただくと、ダウンロードサービスにてサポート情報、ファームウェア、ユーザマニュアルをダウンロードすることができます。

ディーリンクジャパン Webサイト

URL:<http://www.dlink-jp.com>

D-Link®
Building Networks for People

Notes

Notes

Notes

D-Link[®]



Ver. 2.00(l)
2009/3/5

29072600DG1008B